

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FreeStyle® Comfort®

1 Déballez votre FreeStyle Comfort



2 Installez la batterie



3 Mettez FreeStyle Comfort dans son sac



4 Connectez l'alimentation

A



B



C



5 Connecter la lunette à oxygène



6 Allumer l'appareil



7 Sélectionnez la position



Veillez-vous
reporter au manuel
d'utilisateur pour
de plus amples
informations.